



고베리카가구고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와
 3-1-11 파크 프라자 우라와 토키와 103호
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을
 잇는
 고베리카가쿠

간이식 에어 항압력시험기

사형을 사용하는 구조에서는, 주형강도의 파악은 중요한 일입니다.
 이 간이식 시험기를 사용하시면, 현장에서 간편하게 시험편의 압축 강도
 측정이 할 수 있습니다.

외관사진①

외관사진②표시 미터 부분



~사양~
 이 항압력시험기의 동력원은 에어입니다.
 미터 표시는, 0~10Mpa 입니다만, 사용 범위는, 0~8Mpa 입니다.

외관사진③



※외관 및 사양은, 개량 때문에, 변경될 경우가 있습니다.

사용 방법은 간단합니다.

- ① $\phi 50 \times H50$ mm 의 원주형 시험편을 만든다.
- ② air plug 을 접속구에 장착한다.
- ③ 측정하는 시험편을 테이블에 둔다.
- ④ 상부의 핸들을 돌리고, 시험편을 고정한다.
- ⑤ 작동 스위치를 “入” 측으로 옮긴다.

* 시험편이 깨지면, 작동 스위치를 “切” 측으로 옮겨 주세요. (주의 : 시험편이 깨진 후도, 테이블이 상승하면 고장 원인이 됩니다.)

18. 4. 500F-A